

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IMEA

REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET MIDDENDRUK (> 300 m³(n)/h) VOOR AFNAME VAN AARDGAS

Goedgekeurd door het bestuursorgaan dd. 16 december 2008

(IGAO 14 november 2006)

Artikel 1

Dit reglement regelt de verhoudingen tussen de Distributienetbeheerder (DNB) en de Distributienetgebruiker (DNG) zoals voorzien in het Technisch Reglement Distributie Gas (TRG).

Dit reglement regelt tevens de verhouding tussen de DNB en de eigenaar van het betrokken vastgoed voor die gevallen waar de DNG niet de eigenaar is of waar er geen DNG is.

Artikel 2

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de DNB, ligt ter inzage op de klantendiensten van de DNB en wordt op eenvoudig verzoek opgestuurd door de DNB.

De laatste wijziging aan dit reglement is aangebracht bij IGAO op 14 november 2006.

Artikel 3

Het reglement is van toepassing op iedere DNG die aangesloten is op het distributienet middendruk en met een aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h (MD-distributienetgebruiker), conform de bepalingen van het TRG, en op iedere eigenaar van het betrokken vastgoed. Het vervangt alle voorgaande contracten en reglementen van de DNB van toepassing op aansluitingen vanaf de dag van goedkeuring door de Raad van Bestuur van de DNB, met uitzondering van de bepalingen betreffende de specifieke modaliteiten van de aansluiting. Het aansluitingscontract, waarvan de algemene bepalingen in dit reglement zijn opgenomen, zal de betrokken MD-distributienetgebruiker ter ondertekening worden aangeboden.

Het aansluitingscontract bepaalt de contractuele voorwaarden en de wederzijdse rechten en verplichtingen van de betrokken Partijen voor wat betreft de bovenvermelde aansluitingen in middendruk op het distributienet van de DNB;

Beide partijen erkennen dat dit aansluitingscontract integraal onderworpen is aan de bepalingen van het TRG en alle eventuele latere, door de VREG vastgestelde en gepubliceerde wijzigingen hierop.

Alle bijlagen bij dit contract maken integraal deel uit van het aansluitingscontract.

Artikel 4

Het aansluitingscontract bevat minstens de elementen zoals bepaald in het Technisch Reglement Distributie Gas.

Artikel 5: Terminologie

In het Reglement hebben de gebruikte termen en begrippen de betekenis zoals gedefinieerd in Bijlage 1 van het TRG, zoals vastgesteld en gepubliceerd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, de "VREG".

Onder de termen en begrippen die niet in het TRG zijn opgenomen wordt verstaan:

- **Buitendienststelling van de Aansluiting:** Het afsluiten van de gastoevoer van de Installaties van de DNG en de administratieve melding van de actie door de DNB.
- **Klantcabine van de DNG :** Cabine waar het MD-Net wordt verbonden met de installaties van de DNG.
- **CREG:** De instelling van openbaar nut die instaat voor de regulering, de controle en de transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt, opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (voluit: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas).
- **Eigenaar:** Elke persoon die geniet van een recht van eigendom, opstal of elk ander zakelijk recht op een gebouw (of een deel ervan) dat over een aansluiting beschikt.
- **Indienststelling van de Aansluiting:** Het onder gas brengen van de Installaties van de DNG en de administratieve melding van de actie.
- **Kwaliteit van het gas :** samenstelling van het gas conform de specificaties van de vervoeronderneming.
- **Modaliteiten van onderbreekbaarheid :** maximaal aantal dagen gedurende dewelke de onderbreekbare gaslevering, tussen 15 november en 15 maart, hetzij partieel hetzij totaal door de DNB mag worden onderbroken op gelijk welk ogenblik.

- **MD-distributienetgebruiker** : niet-residentiële DNG rechtstreeks aangesloten op het middendruknet via een aansluiting met een aansluitingscapaciteit $\geq 300 \text{ m}^3/\text{h}$.
- **Complementaire diensten** : De dienst van de ontspanning bij de DNG.
- **Tarieven**: De door de DNB gepubliceerde en door de CREG aanvaarde tarieven conform de tariefstructuur vastgelegd door de CREG. Bij ontbreken van een of meerdere van voorgaande betreft dit het voorlopig tarief zoals vastgesteld door de DNB.
- **Partij** : Distributienetgebruiker of Distributienetbeheerder
- **Partijen** : Distributienetgebruiker en Distributienetbeheerder

Artikel 6: Algemene rechten en plichten van de Partijen

6.1 Opdracht, rechten en plichten van de DNB

De DNB staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet op basis van een middelen verbintenis zoals beschreven in het TRG.

De DNB staat eveneens in voor de odorisatie van het aardgas conform het KB van 28 juni 1971.

6.2 Rechten en plichten van de DNG en van de eigenaar

De DNG / eigenaar ziet toe op de goede werking en de goede staat van zijn installaties (inclusief het deel van de aansluiting dat zijn eigendom is, of waarover hij de effectieve controle of het gebruik heeft in akkoord met de eigenaar).

De DNG en de eigenaar hebben de verplichting de nodige voorzorgen te nemen om om het even welke schade aan de aansluiting te vermijden.

De DNG (of de eigenaar indien er geen DNG is) dient te beschikken over een leveringscontract met een leverancier die op zijn beurt instaat voor het bekomen van toegang tot het distributienet (via toegangscontract met de DNB). Indien op het toegangspunt geen leveringscontract bekend is bij de DNB heeft de DNB het recht de aansluiting buiten dienst te stellen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen.

De Installaties van de DNG mogen bij de DNB of bij derden geen risico's of schade van welke aard dan ook veroorzaken.

De kosten voor een buitendienststelling en/of terug indienststelling van een aansluiting, vallen ten laste van de DNG.

De DNG en de eigenaar zullen ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van de Installaties van de DNG en de aansluiting (inclusief de meetinrichting) voor de DNB op ieder ogenblik verzekerd is teneinde in de mogelijkheid gesteld te worden alle exploitatieverrichtingen te kunnen uitvoeren en zijn controlerecht op de installaties te kunnen uitoefenen. Indien de veiligheidsvoorschriften van de DNG bijkomende investeringskosten veroorzaken worden deze gedragen door de DNG. In geen geval is de DNB aansprakelijk voor beschadiging van de aansluiting veroorzaakt op een ogenblik waarop hij geen toegang had of kon hebben.

De DNG (evenals de eigenaar van het betrokken vastgoed) dient de DNB onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen, teneinde de DNB toe te laten tussen te komen om het euvel op te lossen. Bij gebrek aan of laattijdige kennisgeving van de beschadiging, afwijking of niet-conformiteit aan wettelijke of reglementaire voorschriften door de DNG/eigenaar, kan de DNB in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

De DNG (evenals de eigenaar van het betrokken vastgoed) brengt de DNB op de hoogte van technische wijzigingen die relevante invloed hebben op de aansluiting of de voorwaarden van dit contract.

Artikel 7: Eigendomsbepaling van de aansluiting

Onverminderd de bestaande toestand, is de DNB eigenaar van de meetinrichting en de aansluiting (ongeacht betaalde tussenkomst).

Het verstrijken van dit contract wijzigt in geen enkel opzicht de eigendomsrechten van de aansluiting, noch de bijhorende rechten en verplichtingen.

Artikel 8: Technische conformiteit van de aansluiting en de installaties van de DNG

Bij de opening van de gasmeterkraan verzekert de DNB zich ervan dat de binneninstallatie gasdicht is voor de distributiedruk.

Bij een nieuwe, of gedeeltelijk vernieuwde, binneninstallatie moet de installateur aan de DNB een attest van conformiteit van de binneninstallatie met de betrokken van toepassing zijnde normen afleveren. Dit attest bestaat uit een verklaring van de installateur die de installatie gerealiseerd heeft, vergezeld van een principeschema van de installatie die hij aangelegd heeft. Het attest moet gevalideerd worden door een verslag van een “erkend controleorganisme”, na controle ter plaatse. In het geval van de installateur, die de installatie gerealiseerd heeft, een “gehabiliteerd installateur” is, wordt de installatie beschouwd conform te zijn aan de voorschriften van de betrokken van toepassing zijnde normen en wordt de validatie door een “erkend controleorganisme” niet gevraagd door de DNB.

Een “gehabiliteerd installateur” is een installateur die gehabiliteerd werd volgens het reglement opgesteld door de Raad van Habilitatie, samengesteld door vertegenwoordigers van de Belgische beroepsverenigingen die de installateurs voor de aardgasinstallaties verenigen, door de v.z.w. FIGAS en door de federale Ministeries en Staatssecretariaten die bevoegd zijn voor de energie en voor de bescherming van de verbruikers.

Een “erkend controleorganisme” is een controleorganisme dat erkend is volgens artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor vervoer van gas door middel van leidingen en erkend door de Raad van Habilitatie. Vanaf 15 oktober 2003, wordt een controleorganisme geaccrediteerd door BELTEST, het systeem voor accreditatie dat ingesteld werd bij Koninklijk Besluit van 22 december 1992, voor de controle van binneninstallaties voor aardgas.

Artikel 9: Onderbreekbaarheid door de DNB

Indien een clausule van onderbreekbaarheid in het aansluitingscontract is opgenomen kan een gevraagd uurdebiet aardgas door de DNB volgens de daarvoor voorziene modaliteiten en mits respecteren van de hier voorziene procedure geheel of gedeeltelijk onderbroken worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Variaties in het gas(distributienet)

Variaties in druk op (een toegangspunt van) het aardgasdistributienet zijn inherent aan een gasnet en kunnen derhalve niet worden voorkomen, evenmin als variaties in het stofgehalte en storingen. De DNB beperkt zich ertoe het aardgas aan te bieden met een samenstelling zoals het hem aangeleverd wordt vanuit het vervoernet, maar zal er met alle redelijke middelen welke technisch en economisch verantwoord zijn voor zorgen dat de kwaliteit en de samenstelling van het gas niet beïnvloed wordt. De DNB doet geen systematische metingen van de samenstelling of calorische waarde, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schommelingen in deze parameters (waarvan de grenzen door de vervoernetbeheerder worden vastgelegd). De DNB kan dan ook niet instaan voor schade als gevolg van dergelijke variaties en dit ongeacht de oorzaak ervan.

Bijgevolg draagt de DNG de verantwoordelijkheid om zelf te zorgen voor de nodige beveiligingen (zoals het eventueel plaatsen van stoffilters) indien hij apparatuur gebruikt die gevoelig is voor voornoemde of soortgelijke verschijnselen.

10.2 Aansprakelijkheid inzake aansluiting op MD (> 300 m³(n)/h)

De DNB is uitsluitend aansprakelijk voor de door de DNG geleden rechtstreekse materiële schade, wanneer is aangetoond dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de DNB toerekenbare fout.

Bijgevolg is de DNB niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de zaak tenzij wordt aangetoond dat het gebrek te wijten is aan een fout van de DNB.

De aansprakelijkheid van de DNB is als volgt geregeld:

- a) In geval van bedrog of opzet, stelt de DNB de DNG volledig (niet-forfaitair) schadeloos;
- b) in geval van zware fout/nalatigheid is de aansprakelijkheid van de DNB forfaitair geregeld zoals nader bepaald in Bijlage 1, evenwel zonder enige drempel of vrijstelling;
- c) in geval van gewone fout/nalatigheid is de aansprakelijkheid van de DNB forfaitair geregeld zoals nader bepaald in Bijlage 1, en dit met inachtneming van de volgende regels:
 - In geval van een onderbreking van gastoevoer; van zodra deze meer dan één uur bedraagt;
 - In alle andere gevallen buiten een onderbreking van de gastoevoer; onder aftrek van een vrijstelling van € 250,00 per benadeelde DNG.

De maximale vergoeding voor de door de DNG geleden rechtstreekse materiële schade wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van maximum € 625.000 voor het geheel van de vorderingen van de DNG en derden die in

hun geheel of hoofdzakelijk gesteund zijn op een zelfde vastgestelde oorzaak. In voorkomend geval zullen de vorderingen van de DNG naar evenredigheid worden voldaan.

Behoudens in geval van bedrog of opzet, zal de DNB in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of voor immateriële schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, uurlonen, gebruiksverlies en/of onderbreking van activiteiten.

De DNB is volledig aansprakelijk voor lichamelijke schade en/of overlijden, waarvan is aangetoond dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de DNB toerekenbare fout.

10.3 Schade t.g.v. werkzaamheden aan de aansluiting of schade aan de aansluiting door de DNG

Aangezien de DNB zich dient te gedragen als zorgvuldig exploitant bij het uitvoeren van werkzaamheden, is de DNB ten opzichte van de DNG of van de eigenaar van het betrokken vastgoed aansprakelijk voor de rechtstreekse materiële en/of lichamelijke schade veroorzaakt door zijn fout ter gelegenheid van werken aan de aansluiting, en dit ongeacht de overige bepalingen van dit artikel 10.

De DNG of de eigenaar van het vastgoed, als bewaarder van de installaties, is ten overstaan van de DNB gehouden tot vergoeding van alle rechtstreekse materiële schade aan enige door de DNB aangebrachte voorziening in, aan, op, onder of boven het perceel ten behoeve van de aansluiting of het distributienet, tenzij de schade hem dan wel de personen voor wie hij aansprakelijk is niet kan worden aangerekend. Voor schade die door middel van de installaties van de DNG of de eigenaar van het vastgoed wordt aangericht t.a.v. derden draagt enkel deze DNG of eigenaar van het vastgoed de volledige verantwoordelijkheid, tenzij de schade hem dan wel de personen voor wie hij aansprakelijk is niet kan worden aangerekend.

10.4 Kennisgeving van aanspraak op schadevergoeding

Indien de DNG of de eigenaar van het gebouw een vordering tot schadevergoeding wil indienen, is deze gehouden de schade en de motivatie ervan bij middel van een (aangetekende) brief ter kennis te brengen aan de DNB, binnen de 90 kalenderdagen volgend op het zich voordoen van de feiten die eraan ten grondslag liggen, behalve indien de DNG of de eigenaar van het gebouw zich in de onmogelijkheid bevindt zijn vordering binnen deze termijn voor te leggen. Omgekeerd heeft de DNB eveneens 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf kennisname van de schade en de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, om een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

De DNB maakt een objectief verslag op van de feiten. Op eenvoudig verzoek wordt dit verslag toegestuurd aan de DNG. Indien de DNB op basis hiervan vaststelt dat de aansprakelijkheid van de DNB in het gedrang komt, verzoekt hij de DNG naar een kostenraming van zijn schade. Op basis hiervan en

rekening houdend met het bedrag van de eventuele schadevergoeding voorzien in onderhavig reglement, zal de DNB het dossier al dan niet overmaken aan zijn verzekeraar. De DNB of zijn verzekeraar informeert de DNG.

Indien de DNB vaststelt dat de schade van de DNG werd veroorzaakt door de Leverancier of vervoernetgebruiker of door een andere netbeheerder, dan zal de DNB de DNG in de eerste twee gevallen doorverwijzen naar de Leverancier, en in het laatste geval de zaak zelf afhandelen met de DNG.

10.5 Verzekeringen

Met uitzondering van de residentiële DNG, verbindt de DNG zich ertoe de aansprakelijkheidsbeperkingen ter kennis te geven aan zijn verzekeraar, en voor al zijn risico's de nodige verzekeringen te voorzien. Bijgevolg zal (zullen) de verzekering(en) afgesloten door de DNG uitdrukkelijk vermelden dat de verzekeraar afziet van alle aanspraken of vorderingen tot vergoeding van schade tegenover de DNB die de in dit hoofdstuk voorziene aansprakelijkheidsregeling overschrijden.

10.6 Overmacht

10.6.1 In gevallen van overmacht en noodsituatie zoals omschreven in het TRG en onderhavig reglement zal de DNB ingrijpen zoals voorzien in het TRG. De opschorting van verplichtingen geschiedt conform het TRG.

10.6.2 Aanvullend bij de gevallen gedefinieerd in het TRG als noodsituatie en overmacht worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd:

- een al dan niet verklaarde staat van oorlog, een oorlogsdreiging, een invasie, een gewapend conflict, een blokkade
- een revolutie, een opstand, een oproer, een manifestatie of elke andere volksbeweging
- een radioactieve of chemische besmetting of ioniserende stralingen en de gevolgen ervan
- wind, droogte, regens van ongewone intensiteit of duur, de ophoping van sneeuw of ijs, of andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, of het gebrek aan water ten gevolge van meteorologische of milieuproblemen
- stakingen, lock-outs, walk-outs of elk ander arbeidsconflict
- onvoorzienbare onbeschikbaarheden van de uitrustingen of installaties die eigendom zijn of onder het beheer staan van één van de betrokken partijen voor zover deze gebeurtenissen niet konden vermeden worden door toepassing van de regels van de kunst
- onderbrekingen veroorzaakt door derden
- de periodieke of permanente onmogelijkheid voor het distributienet om de geproduceerde of op het distributienet te brengen elektriciteit te ontvangen of de onmogelijkheid om via het distributienet elektriciteit te leveren voor zover deze omstandigheid niet kon vermeden worden door toepassing van de regels van de kunst
- ernstige ongevallen van personen.

10.6.3 Niettegenstaande wat voorafgaat,

- zal de niet-uitvoering van een verplichting die had moeten uitgevoerd worden vóór het geval van overmacht niet worden verontschuldigd.
- brengt, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, de in gebreke blijvende betrokken partij de andere betrokken partijen op de hoogte over de redenen voor de niet-uitvoering van haar verplichting en de verwachte duur van de overmacht
- levert de in gebreke blijvende betrokken partij alle redelijke inspanningen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onmogelijkheid om haar verplichtingen uit te voeren.

10.7 Onvoorziene omstandigheden

In omstandigheden die niet door dit contract voorzien zijn of in situaties van hoogdringendheid, beslist de DNB over de te volgen gedragslijn en onderneemt hij desnoods de nodige stappen om deze omstandigheden en situaties te verhelpen. Deze beslissingen verbinden alle betrokken partijen.

Artikel 11: Prijs en betalingsmodaliteiten

11.1 Algemeen

De kosten met investeringskarakter, verbonden met de aansluiting, hebben in principe een eenmalig karakter.

Indien er interventies gebeuren op vraag van de DNG/eigenaar, of hun oorzaak vinden in de Installaties van de DNG zijn de kosten van deze interventies ten laste van de DNG/eigenaar.

In de tarieven voor de aansluiting is de belasting op de toegevoegde waarde (B.T.W.) niet inbegrepen. Deze belasting komt bovenop het tarief en is volledig ten laste van de DNG/eigenaar.

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies die opgelegd worden door een bevoegde publieke instantie en die betrekking hebben op de aansluiting op het distributienet zijn volledig ten laste van de DNG/eigenaar.

Alle kosten welke te maken hebben met het gebruik van het distributienet, worden periodiek verrekend via het toegangscontract dat voor de aansluiting door de leverancier met de DNB wordt afgesloten.

Conform het K.B. van 29 februari 2004 (BS 11 maart 2004) betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding voor de aardgasdistributienetten, art. 3 § 1, zijn dit de periodieke tarieven voor de basisdiensten, enerzijds, zijnde het periodiek tarief voor de overbrenging met het distributienet, het periodiek tarief voor het systeembeheer dat verbonden is met het distributienet en het

periodiek tarief voor de metingactiviteit en, anderzijds, de tarieven voor de complementaire diensten.

De DNG verklaart dat hij kennis heeft genomen van de tarieven voor de basisdiensten en van de complementaire diensten.

11.2 Betalingstermijn en modaliteiten

De DNG of zijn gemandateerde verbindt er zich toe het volledig bedrag van de éénmalige aansluitingstarieven aan de DNB te betalen binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van de factuur. Ingeval voorafbetaling gevraagd wordt door de DNB zal het in dienst nemen of in dienst houden van de Aansluiting enkel plaatsvinden na correcte afhandeling van de betalingen.

Indien het een werk betreft waarvoor een offerte wordt opgemaakt, gelden de prijzen en betalingsmodaliteiten die vermeld zijn in de offerte.

De post- of bankrekening van de DNB moet binnen deze termijn gecrediteerd worden en dit in de munt van rekening, onafhankelijk van de munt waarin de betalingsopdracht werd gegeven.

11.3 Verwijlinteresten

De DNB heeft het recht om vanaf de uiterste betalingsdatum de betaling van interesten te vorderen, tegen een rentevoet gelijk aan de waarde van de EURIBOR voor een maand (op de uiterste betalingsdatum), verhoogd met 2 %. Het aanrekenen van verwijlinteresten gebeurt zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling en eenvoudig op grond van niet-betaling. De verwijlinteressen zijn van rechtswege opeisbaar in geval van niet-betaling binnen de uiterste betalingsdatum.

De eerste betalingen verricht door de DNG na verzending van debetnota's door de DNB voor het aanrekenen van verwijlinteressen zullen steeds eerst geboekt worden ter vereffening van die debetnota's.

11.4 Laattijdige betaling en buitendienststelling van het Toegangspunt

Bij laattijdige betaling van hetzij de hoofdsom, de interesten of eventuele andere, in dit contract bepaalde kosten, heeft de DNB het recht om na een contact met de DNG en vervolgens een ingebrekestelling per aangetekende brief, het Toegangspunt buiten dienst te stellen, 14 dagen na postdatum van deze brief (poststempel geldt als bewijs), indien het een niet-residentiële aansluiting betreft of indien het een aansluiting van een gebouw met een niet-permanente bewoning betreft.

De DNB is niet aansprakelijk t.o.v. de DNG/eigenaar voor enige schade, noch voor winstderving veroorzaakt door de buitendienststelling van de toegang uitgevoerd omwille van het in gebreke blijven van de betaling.

De kosten voor de buitendienststelling en herindienststelling, alsmede alle overige kosten tengevolge van het gebrek aan betaling, vallen ten laste van de DNG/eigenaar.

De installaties van de DNB kunnen opnieuw gebruikt worden na betaling door de DNG van alle nog verschuldigde sommen (hoofdsom, intresten en andere kosten).

Indien het een residentiële klant is die niet tijdig de kosten van dit contract/reglement betaalt, is het Vlaams besluit dd. 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale openbardienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt van toepassing.

11.5 Verbetering van facturen

Indien de DNG van mening is dat er door een vergissing één of meerdere verbeteringen aan de factuur aangebracht moeten worden, dient zij de DNB te contacteren vóór de uiterste betaaldatum van de factuur, waarna beide partijen tot een vergelijk zullen komen.

Indien een vergissing in de facturatie wordt ontdekt na de betaling van de factuur, zullen de partijen overleg plegen om tot een vergelijk te komen.

De rechtzetting is mogelijk tot 12 maanden na de uiterste betaaldatum van de te verbeteren factuur.

11.6 Fraude, bedrog, onrechtmatige afname van energie en (al dan niet tijdelijke) onrechtmatige onmogelijkheid om de aansluiting af te sluiten.

Wat fraude en bedrog betreft, wordt verwezen naar de besluitvorming inzake openbare dienstverplichtingen (Vlaams besluit van 20 juni 2003).

Onrechtmatig afgenomen energie is energieafname door middel van een aansluiting op een moment en gedurende een periode dat deze aansluiting niet het voorwerp uitmaakt van een leveringscontract met een leverancier.

Er is sprake van onrechtmatige (al dan niet tijdelijke) onmogelijkheid om de aansluiting af te sluiten wanneer voor een aansluiting die niet het voorwerp uitmaakt van een leveringscontract, de DNB zich aangeboden heeft tot afsluiting van de aansluiting, na voorafgaandelijke verwittiging van aanbieder, zonder de mogelijkheid te hebben gekregen om toegang te krijgen tot het betrokken vastgoed met het oog op effectieve afsluiting.

De eigenaar van het betrokken vastgoed heeft de verplichting, wanneer de bewoner of de gebruiker van het vastgoed het goed verlaat of diens leveringscontract met een leverancier tot een einde komt, een leveringscontract af te sluiten met een leverancier, alvorens gas af te nemen van het distributienet. Zoniet bevindt hij zich in een situatie van onrechtmatig afgenomen energie.

Ingeval van fraude, bedrog, onrechtmatig afgenomen energie en onrechtmatige onmogelijkheid van afsluiting zal de DNB aan de DNG, of bij gebreke aan een DNG de eigenaar van het betrokken vastgoed, de volgende kosten en schadeposten aanrekenen, voor zover deze kosten en schade effectief tot stand zijn gekomen, en onverminderd de bepalingen van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale openbare dienstverplichtingen:

- de kosten van schorsings- en afsluitingswerken
- de kosten van energieverbruiken,
- de distributienetvergoedingen en vervoernetvergoedingen en alle toeslagen
- de verplaatsingskosten
- de juridische en administratieve kosten, met inbegrip van inningskosten.

De principes voor de berekening van de voormelde kosten en schadeposten worden vastgelegd door de raad van bestuur van de DNB.

De aan te rekenen kosten en schadeposten worden vermeerderd met verwijlntresten. De DNB heeft het recht om vanaf de uiterste betalingsdatum de betaling te vorderen van intresten conform artikel 11.3.

De terug indienststelling zal slechts geschieden indien aan alle voorwaarden voldaan is, zoals ondermeer het bestaan van een geldig leveringscontract, voorafgaandelijke betaling van alle kosten, schadevergoedingen, intresten enzomeer.

Artikel 12: Overdracht – Faillissement

12.1 Overdracht

De DNG kan het aansluitingscontract vrij overdragen aan een verbonden onderneming op voorwaarde dat deze verbonden onderneming er zich toe verbindt de verbintenissen van dit contract te zullen naleven. Bij overdracht aan een verbonden onderneming zal de overdragende partij en de verbonden onderneming de DNB door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

Overdracht van het aansluitingscontract aan een derde – andere dan een verbonden onderneming – is enkel mogelijk na uitdrukkelijke goedkeuring door de andere partij en op voorwaarde dat deze derde er zich toe verbindt de verbintenissen van dit contract te zullen naleven. Bij overdracht aan een derde zal een bijvoegsel aan het contract worden opgemaakt.

Indien één der partijen betrokken bij het aansluitingscontract haar installaties op één of andere wijze, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, overdraagt, verhuurt of ter beschikking stelt aan een derde, zal zij het nodige doen om dit aansluitingscontract door deze derde te doen eerbiedigen. Met deze derde zal hiertoe een overeenkomst van overdracht

(als bijvoegsel aan het contract) worden ondertekend. Indien geen overdracht plaatsvindt zal de DNB alle nodige stappen ondernemen om de overdracht afdwingbaar te maken ten opzichte van de oude en de nieuwe DNG (inclusief het eisen van schadevergoeding).

12.2 Faillissement

Faillissement van één der partijen stelt van rechtswege een einde aan het aansluitingscontract. De op dat ogenblik door de gefailleerde partij verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar.

Op diens eenvoudig verzoek zal de betrokken curator vermeld worden als DNG in het toegangsregister van de DNB.

Artikel 13: Diversen

13.1 Interpretatie van de gebruikte termen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld houdt elke verwijzing naar een wet of naar een ander document ook een verwijzing in naar de wijzigingen van of bijlagen tot deze tekst of dit document.

13.2 Wederzijdse informatie

De betrokken partijen geven elkaar onverwijld de inlichtingen die het goede verloop van de procedures van het aansluitingscontract kunnen beïnvloeden.

13.3 Bevoegdheid

Voor geschillen in verband met het aansluitingsreglement of het aansluitingscontract wordt de bevoegdheid van de Belgische rechtbank bepaald overeenkomstig de zetel van de DNB.

Bijlage 1: Bepaling van de forfaitaire schadevergoeding in het kader van het aansluitingsreglement aardgas middendruk (> 300 m³(n)/h)

- De forfaitaire vergoeding voor de rechtstreekse materiële schade van de Distributienetgebruiker ingevolge een **zware fout of nalatigheid** van de Distributienetbeheerder wordt als volgt berekend:

a. ingeval er zich bij de fout een onderbreking van de gastoevoer voordoet:

$$V = a_1 \times P \times t$$

waarbij: V = vergoeding, in € (**V_{max} = € 625.000,00**)

a₁ = vergoedingscoëfficiënt = 0,40 €/kWh

P = indien uurgemeten : gemeten uurpiek in kW

indien SLP: SJV (standaard jaarverbruik in kWh) / (Uj x 24h);

waarbij Uj = dagregelmaat

t = aantal uren onderbreking, in h

b. ingeval er zich bij de fout geen onderbreking van de gastoevoer voordoet:

$$= a_2 \times P$$

waarbij: V = vergoeding, in € (**V_{max} = € 625.000,00**)

a₂ = vergoedingscoëfficiënt = 0,80 €/kW

P = indien uurgemeten : gemeten uurpiek in kW

indien SLP : SJV (standaard jaarverbruik in kWh) / (Uj x 24h);

waarbij Uj = dagregelmaat

- De forfaitaire vergoeding voor de rechtstreekse materiële schade van de Distributienetgebruiker ingevolge een **gewone fout of nalatigheid** van de Distributienetbeheerder wordt als volgt berekend :

a. ingeval er zich bij de fout een onderbreking van de gastoevoer voordoet:

$$V = a_1 \times P \times t$$

waarbij: V = vergoeding, in € (**V_{max} = € 625.000,00**)

a₁ = vergoedingscoëfficiënt = 0,40 €/kWh

P = indien uurgemeten : gemeten uurpiek in kW

indien SLP: SJV (standaard jaarverbruik in kWh) / (Uj x 24h);

waarbij Uj = dagregelmaat

t = aantal uren onderbreking, in h (**t ≥ 1 uur**)

b. ingeval er zich bij de fout geen onderbreking van de gastoevoer voordoet:

$$V = a_2 \times P$$

Waarbij: V = vergoeding, in € (**V_{min} = € 250,00 en V_{max} = € 625.000,00**)

a₂ = vergoedingscoëfficiënt = 0,80 €/kW

P = indien uurgemeten: gemeten uurpiek in kW

indien SLP : SJV (standaard jaarverbruik in kWh) / (Uj x 24h);

waarbij Uj = dagregelmaat